

KL-107 Cheapest [Produttore di misuratori PH](#), Digital Pen Tipo PH Meter

Specificazione:

Si tratta di un contatore veloce e preciso
Questo pH-metro è ideale per acquari, acquacoltura, pesce
penna tipo di conducibilità metro

KL-107 Cheapest produttore pH-metro, digitale [Pen Type PH Meter](#), Questo è un grande strumento per quando avete bisogno di testare il vostro laghetto o acquario pH.

Si tratta di un contatore veloce e preciso. Cosa si salva ad acquistare kit per il test di tipo goccia sarà più che pagare per questo metro! E quei kit di solito non sono molto precisi. Non dovrete mai a indovinare che colorano le strisce di pH sono più vicini a! E 'veloce e semplice da usare. Basta immergerlo nello stagno, acquario o piscina e leggere la lettura sul display digitale in pochi secondi Questa unità è in robusta cassa in plastica chiara con un cacciavite di calibrazione e ISTRUZIONI! Questo pH-metro è ideale per acquari, acquacoltura, pesce incubatoi, Lavorazione di alimenti, Laboratorio, Industria della carta, Piscina, Scuola & collegi.

Specifica:

campo di misura: 0.0-14.0pH
Precisione: $\pm 0.2\text{PH}$, $\pm 0.1\text{PH}$ (20 ° C)
Risoluzione: 0.1PH
Temperatura di funzionamento: 0-50 ° C
Compensazione di temperatura: 0-50 ° C
Elettrodo fisso: Plug
Alimentazione: 3x1.5V (AG13)
Dimensioni: 150mm x 29 millimetri x 15mm
Peso: 51G

PH Calibrazione

- 1.Immerse l'elettrodo a pH 6.86 (pH7.00) Soluzione tampone standard di fosfato, e scuotere delicatamente.
- 2.Allow la lettura si stabilizzi e con un piccolo cacciavite ruotare il trimmer di calibrazione fino a quando il display visualizza "6.86" ("7.00"). Risciacquare l'elettrodo con acqua distillata, e succhiarlo con carta da filtro.
- 3.Immerse l'elettrodo in pH4.01 o pH9.18 (pH10.0) la soluzione tampone standard di borace.
- 4.After circa un minuto, fino a quando il display visualizza "4.01" o "9.18" ("10.0").

Funzionamento

- 1.Rimuovere il tappo di protezione.
- 2.First sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, e succhiarlo con carta da filtro.
- 3.Turn il metro per interruttore 'ON-OFF' situato sulla parte superiore della cassa di batteria.
- 4.Immerse il misuratore elettrodo pH nella soluzione da testare.
- 5.Stir delicatamente ed attendere le unità tabilizes di visualizzazione.
- Uso 6.After, sciacquare l'elettrodo con acqua per minimizzare la contaminazione. Spegnere metro.

KL-107 Cheapest [Produttore di misuratori PH](#), Digital Pen Tipo PH Meter è il tuo best

scelta.



