

Descrições do painel frontal:

1. Probe escudo
2. Sonda de medida
3. Botão de energia
4. Date-hold botão
5. Tela de LCD
6. Tampa da bateria

Método de medição:

UMA. Pressione o botão "POWER" e ligar a energia, em seguida, exibir "01 ou 02".

B. Tire escudo sonda e pressionar os pinos dos dois lados com os dedos. O instrumento é trabalhar normalmente e pode medir objeto se o valor do display é de aprox. 30%.

C. Insira os pinos no objeto aprox. 5 mM, que exibem a água contendo de o objecto.

D. Pressione o botão "HOLD", em seguida, pode prender o valor atual, que exibe "H", pressione "HOLD" novamente, o que pode cancelar a função hold.

E. Após a medição, pressione o botão "POWER", por sua vez, do poder e do escudo sonda tampa, em seguida, a medição é longo.